


DWH 3500 HD



1. Schraube
2. Statordeckel/ Bürstenhalter
3. O-ring
4. Rotor
5. Stator
6. Seger
7. Lager
8. Bremse Stecker
9. Schraube Träger
10. Montagefuß
11. Gleitlager
12. Bremse Träger
13. Sprungfeder Bremse
14. Bremse
15. Sprungfeder presser
16. Dichtung von der Trommel
17. Träger
18. Träger
19. Antriebsachse
20. Gleitlager
21. Getriebedeckel
22. Dichtung
23. 3 Stufe des Getriebes
24. Dichtungsscheibe
25. 2 Stufe des Getriebes
26. Dichtungsscheibe
27. 1 Stufe des Getriebes
28. Antriebsachse
29. Zahnringbahn
30. Selector
31. Seger
32. Schreibe Träger
33. Getriebegehäuse
34. O-ring
35. IN/OUT - Schalter