



1. Винт
2. Крышка остова/ щёткодержатель
3. Ротор
4. Остов двигателя
5. Подшипник ротора
6. Монтажная пята/ крышка передачи
7. Ступень передачи
8. Зубчатая дорожка передачи
9. Крышка передачи/ коробка подшипника скольжения
10. Приводная ось
11. Барабан
12. Прижимная пружина
13. Монтажная плита
14. Зажим троса
15. Переключатель работа/ свободный ход