


# DWT 16800 HD



1. Управление
2. Винт
3. Крышка двигателя
4. Шайба
5. Подшипник ротора
6. Щёткодержатель/ щётки
7. Винт массы
8. Остов двигателя
9. Ротор
10. Подшипник ротора
11. Монтажный фланец двигателя
12. Монтажная пята
13. Подшипник скольжения
14. Поводок тормоза
15. Винт балки
16. Динамический тормоз
17. Балка
18. Барабан
19. Подшипник скольжения
20. Крышка передачи
21. O-образное кольцо
22. III ступень передачи
23. Зубчатая дорожка
24. II ступень передачи
25. I ступень передачи
26. Приводная ось
27. Переключатель работа/ свободный ход