


DWH 9000 HD



1. Винт
2. Радиатор двигателя
3. Упругая шайба
4. Подшипник ротора
5. Щётки/щёткодержатель
6. О-образное кольцо
7. Остов двигателя
8. Ротор
9. Подшипник ротора
10. Монтажная пята
11. Подшипник скольжения
12. Манжета
13. Поводок тормоза
14. Динамический тормоз
15. Штифт
16. Винт штифта
17. Барабан
18. Монтажная пята
19. Уплотнение
20. III ступень передачи
21. Корпус/ зубчатая дорожка передачи
22. Уплотнение
23. II ступень передачи
24. I ступень передачи
25. Зубчатая дорожка передачи
27. Винт сопротивления ручки работа/свободный ход
28. Приводной режим
29. Корпус коробки передач
30. Переключатель работа/ свободный ход
31. Винт