



1. Управление
2. Винт
3. Крышка двигателя
4. Подшипник
5. Щёткодержатель/ щётки
6. Ротор
7. Остов
8. Подшипник
9. Винт штифта
10. Монтажная пята
11. Подшипник скольжения
12. Поводок тормоза
13. Динамический тормоз
14. Барабан
15. Штифт
16. Приводная ось
17. Подшипник скольжения
18. Винт
19. Винт штифта
20. Монтажная пята
21. Уплотнение
22. III ступень передачи
23. Шайба
24. II ступень передачи
25. Зубчатая дорожка передачи
26. Корпус коробки передач
27. Переключатель работа/ свободный ход
28. Зубчатая дорожка передачи
29. I ступень передачи
30. Приводной режим
31. Крышка передачи
32. Винт